


## CHARGES

### Cheville à expansion FMD

Charges admissibles maximales en traction  $N_{adm}$ :

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneau au diamètre indiqué.



Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.  
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.